おもな仕様

形式 レンズ固定式一眼レフレックス方式デジタルカメラ(記録・再生型)

記録方式 デジタル記録、JPEG方式、DCF準拠、TIFF(非圧縮)/DPOF対応 **記録媒体** 3V(3.3V)スマートメディア 4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、

128MB

コンパクトフラッシュ(Type I、Type II 準拠)

マイクロドライブ(CF+Type II 準拠)

記録コマ数 約10枚(HQモード、16MBカード使用時)

約21枚(HQモード、32MBカード使用時)

カメラ部有効画素数 495万画素

撮像素子 2/3型(インチ)原色フィルタ

524万画素(総画素数)

記録画素数 2560×1920ピクセル

1792×1344ピクセル 1280×960ピクセル 1024×768ピクセル 640×480ピクセル

ホワイトバランス

TTLフルオート/プリセット7段階/ワンタッチ

レンズ

オリンパスレンズ9~36mm、F2.0~2.4、11群14枚

(35mmフィルム換算35mm~140mm相当)

フィルタ径 62mm

測光方式 デジタルESP測光、中央重点測光、スポット測光

露出制御方式 P(プログラム)、A(絞り優先)、S(シャッタースピード優先)、

M(マニュアル)

絞り WIDE:F2.0~11、TELE:F2.4~11

シャッタースピード P.A 2~1/640秒(IS mode)

2~1/4000秒(PS mode)

S 2~1/640秒(IS mode)

2~1/4000秒、1/18000秒(PS mode)

M 60~1/640秒(IS mode)

60~1/4000秒、1/18000秒(PS mode)

bulb(8分リミッター付き)

露出補正 ±3EV(1/3EVステップ)

撮影範囲(レンズ正面から) 通常モード 0.6m~∞

マクロモード 0.2m~0.6m

ファインダ 一眼レフ方式、視野率95%、Wide 0.42倍、Tele 1.60倍

液晶モニタ 1.8型(インチ)TFTカラー液晶

撮影時:ファインダ像表示(視野率95%)

再生時:画像表示(1コマ表示、インデックス表示、拡大表示)

モニタ画素数 約118.000画素

フラッシュ**充電時間** 約7秒(常温時、新品電池(CR-V3)使用)

フラッシュ撮影範囲(レンズ前面から)(ISO80)WIDE 0.6m~6.3m/TELE 0.5m~5.2m フラッシュモード オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光、

強制発光(閉じたときは、発光禁止)、スローシンクロ、後幕シンクロ

オートフォーカス デュアルオートフォーカス

検出方式 コントラスト検出方式/アクティブAF方式

焦点調節範囲 通常モード時: 0.6m~∞、マクロモード時: 0.2m~0.6m

セルフタイマー 約12秒

外部コネクタ DC入力端子、USB端子、ビデオ出力端子

日付・時刻 画像ファイル情報内に記録

情報表示および専用プリンタで日付時刻印刷可能

自動力レンダー機能 2030年まで自動修正

プリント予約 DPOF準拠(枚数設定、インデックス設定、日付時刻設定)

RAWデータ出力機能 10ビットAD出力データ(「.orf | ファイル形式)、ICCプロファイル

非添付

インターバル撮影 インターバル時間:1分~24時間

カレンダー用電源 マンガンリチウム2次電池(取り外し不可)

使用環境 温度 0~40°C(動作時)/-20~60°C(保存時)

温度 30~90%(動作時)/10~90%(保存時)(結露しないこと)

電源 リチウム電池パックCR-V3 2本、または、単3ニッケル水素電池

4本、または、単3アルカリ雷池4本、または、単3二ッカド雷池4

本、または、リチウムポリマ電池

(単3マンガン電池、単3リチウム電池は使用できません)

ACアダプタ(C-7AC)

大きさ 幅128.5mm×高さ103.5mm×奥行き161mm(突起部含まず)

質量 1050g(カード/電池/レンズキャップ別)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

困ったときは

●アフターサービスについて

保証書は、お買い上げになった販売店から「販売店名・お買い上げ日」などが記入された ものをお受け取りください。記入もれがあったときは、ただちにお買い上げになった販 売店へお申し出ください。また、保証書は、保証内容をよくお読みになって大切に保管 してください。

この製品のアフターサービスについては、お買い上げになった販売店か裏表紙のオリン パスサービスステーションにご相談ください。

万一故障した場合はお買い上げになった販売店か裏表紙のオリンパスサービスステーションにご相談ください。

取扱説明書などにしたがったお取り扱いによって、この製品が万一故障した場合は、お 買い上げ日より満一か年間、「保証書」の記載内容に基づいて無料修理いたします。

保証期間経過後の修理などは原則として有料です。また、運賃などの費用はお客様にご 負担願います。

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後も5年間を目安に当社で保有しておりますので、この期間は原則として修理をお受けいたします。期間後でも修理できることがありますので、お買い上げになった販売店、または裏表紙のオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。

この製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。

この製品は日本国内向けのため、海外での修理受け付けができません。万一外国で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰って日本国内のオリンパスサービスステーションまでご依頼ください。

この製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用や撮影によって得られる利益の喪失など)については補償しかねます。

●操作上のトラブル

何も操作ができない。表示されない。

チェックポイント	対処	参照ページ
パワースイッチの白い目盛りは、ONに 合っていますか?	パワースイッチを回して、白い目盛りを ONに合わせてください。	P.34
電源を入れたまま1時間以上経過していませんか?(スリープ状態が1時間続くと電源が切れます)	パワースイッチを一度OFFにして、もう 一度ONにしてください。	P.140
電池は正しい向きに入れてありますか?	正しい向きに入れなおしてください。	P.22
電池は切れていませんか?	新しい電池を入れてください。リチウム ポリマ電池やニッケル水素電池などの 充電式電池を使っているときは、充電し てください。	P.22
温度が低くありませんか?(寒いと電池 の性能が一時的に低下します)	新しい電池をポケットなどで暖めてから 使ってください。	

困ったときは

シャッターボタンを押しても、撮影できない。

チェックポイント	対処	参照ページ
コントロールパネルで「O」と①が点滅 している	カードの残り容量がなくなりました。カードを交換するか、いらない画像を消すか、画像をパソコンなどに読み込み、全コマ消去してください。フォルダ番号が999、ファイル番号が999になると、カードの残り容量があっても撮影できなくなります。画像をパソコンなどに読み込み、全コマ消去してください。	P.37
コントロールパネルで j が点灯している	電池を交換してください。(カードアクセスランプが点滅しているときは、点滅しなくなるまで、待ってから交換してください)	P.35
コントロールパネルの - (メモリゲージ) が点滅している (ゲージの表示数はカメラの設定によって異なる)	連続して撮影し、メモリゲージが点滅すると撮影できなくなります。 カードへの書き込みが進み、点滅しなくなるとまた撮影ができます。 しばらくお待ちください。	P.42
ファインダでなが点滅している	内蔵フラッシュの充電中です。 な が点灯 するまでお待ちください。	P.46
モードダイヤルが、	撮影モード(P、A、S、M)にしてく ださい。	P.74
カードは入っていますか?	カードを入れてください。	P.30
カードにプロテクトシールが貼られてい ませんか?	新しいカードに入れなおしてください。	P.30

液晶モニタにファインダと同じ映像が表示されない。

チェックポイント	対処	参照ページ
□ (液晶モニタボタン) ボタンは押しましたか?	ボタンを押さないと表示されません。押してください。	P.39
モードダイヤルが ▶(再生モード)、 □ (プリント予約モード)、 (カメ ラ設定/接続モード) になっていませ んか?	撮影モード(P、A、S、M)にしてく ださい。	P.74
©を2回押して再生モードにしましたか?	再生モードのとき、液晶モニタには再生 画像が表示されます。(ロ) ボタンを押し て撮影のモードに戻してください。	P.48
コントロールパネルに線以外のものが表示されていますか? 何か操作はできますか?	「何も操作ができない。表示されない。」 をご覧ください。	P.197

液晶モニタで画像を再生できない。

チェックポイント	対処	参照ページ
液晶モニタに「NO CARD」と表示されている。	カメラにカードが入っていません。入れ てください。	P.30
液晶モニタに「NO PICTURE」と表示 されている。	カードに画像が1枚も入っていません。 画像の入っているカードを入れるか、撮 影してください。	P.204
モードダイヤルを ▶ (再生モード)にしましたか?または、撮影モード (P、A、S、M)にして、 (□)(液晶モニタボタン)をすばやく2回押しましたか?	モードダイヤルを ▶ モードにするか、 撮影モード (P、A、S、M)にして、© ボタンをすばやく2回押してください。	P.48
コントロールパネルに線以外のものが 表示されていますか? 何か操作はできますか?	「何も操作ができない。表示されない。」 をご覧ください。	P.197

困ったときは

内蔵フラッシュが光らない。

チェックポイント	対処	参照ページ
フラッシュは起きていますか?	(フラッシュボタン)を押して、フラッシュを起こしてください。	P.46
被写体は明るくありませんか?	被写体が明るいと、フラッシュは光りません。 フラッシュを使いたいときは強制 発光にしてください。	P.94

液晶モニタが見にくい。

チェックポイント	対処	参照ページ
暗い。	明るさを調節してください。	P.154
太陽の光があたっている。	手などで太陽の光をさえぎってくださ い。	

パソコンと接続したがデータを転送できない。

チェックポイント	対処	参照ページ
ケーブルは正しく接続されていますか?	正しく接続してください。	P.180
コントロールパネルに線以外のものが 表示されていますか? 何か操作はできますか?	「何も操作ができない。表示されない。」 をご覧ください。	P.197
USBドライバは、正しくインストールされていますか?	Windows98/98SEをお使いの場合 は、別紙の「USBドライバインストール ガイド」に従って、USBドライバをインス トールしなおしてください。	P.178 P.181

●画像の出来がよくない

画像がボケている。ピントが合っていない。ぶれている。

チェックポイント	対処	参照ページ
ピントが合いにくい被写体ではありませ んでしたか?	「ピントが合いにくい被写体のとき」に したがって、撮りなおしてみてください。	P.70
シャッターボタンを押すはずみで、カメ ラを動かしませんでしたか?	シャッターボタンを押すときにカメラ全体を動かしてしまうと、ぶれてしまいます。 これを手ぶれ、またはカメラぶれといいます。両手でしっかりと持ち、脇をしめて、 ゆっくりとシャッターボタンを押してみてください。	P.40
ピントを合わせたいものが、AFターゲットマークからはずれていませんでしたか?	ピントは画面中央のAFターゲットマークの部分にあるものに合います。ピントを合わせたいものを中央にして撮るか、フォーカスロックして撮ってください。	P.40 P.69
レンズが汚れていませんか?	「お手入れと保管」にしたがって、きれ いにしてください。	P.18
マクロの設定は正しいですか?	被写体までの距離が20~60cmのときは、コントロールパネルに必が表示された状態にしてください。60cm以上のときは、必も口も表示されていない状態にしてください。コンバージョンレンズを取り付けているときは、口が表示された状態にしてください。	P.44 P.143
セルフタイマ撮影で、カメラの前に立っ てシャッターボタンを押しませんでした か?	カメラの前に立ったときのあなたにピントが合ってしまいます。ファインダをの ぞきながらシャッターボタンを押してく ださい。	P.125
ファインダで な が点滅していませんでしたか?	被写体が暗いとぶれやすくなります。フ ラッシュを使ってください。	P.46

困ったときは

画像が明るすぎる。

チェックポイント	対処	参照ページ
コントロールパネルに な が表示されていませんか?		P.94
とても明るいものが画面に入っていま せんでしたか?	露出補正するか、明るいものが画面に入 らないようにしてください。	P.88
中央部に暗いものがありませんでした か?	どの測光方法でも、暗いものが中央にあると全体が明るくなります。 測光方法をデジタルESP測光(ESP) か中央重点測光(®) に変えてみるか、スポット測光(©) にして、露出を合わせたいものを中央にして露出をロックしてから撮ってください。	P.87 P.89

画像が暗すぎる。

チェックポイント	対処	参照ページ
ファインダで く が点滅していませんでしたか?		P.46
とても明るいものが中央にありませんで したか?	どの測光方法でも、明るいものが中央にあると、全体が暗くなります。測光方法を、デジタルESP測光(ESP)か中央重点測光(E))に変えてみるか、スポット測光(E)にして、露出を合わせたいものを中央にして露出をロックしてから撮ってください。	P.87 P.89

画面の一部が欠けてしまった。

チェックポイント	対処	参照ページ
レンズに指やストラップがかかっていませんでしたか?	かからないようにして撮ってください。	P.38

色がおかしい。

チェックポイント	対処	参照ページ
照明の色ではありませんか?	フラッシュを起こし、強制発光 (コントロールパネルになが表示された状態) にして、撮ってください。	P.94
ブリセットホワイトバランスの設定は合っていますか?	何をどのように撮りたいかによって設定 しなおして撮ってください。	P.111

日付が正しくない。

チェックポイント	対処	参照ページ
最初に日付の設定をしましたか?	購入して最初に使うときは、日付、時刻 の設定をしてください。	P.138
電池が切れてから1か月以上たっていませんか?	電池が切れてから約1か月で日付など の設定は出荷時の状態に戻ります。設定 しなおしてください。	P.138

液晶モニタのメニューで何を設定したかわからなくなった。

チェックポイント	対処	参照ページ
メニューのうち、へこんで表示されてい るのが現在の設定です。	現在の設定をひとつずつ確認してください。	P.190
すべての設定を、元の設定に戻しますか?	③と⑥を同時に押して元の設定に戻し、 設定しなおすことができます。	P.142

人の目が赤く写る。

チェックポイント	対処	参照ページ
暗い場所でフラッシュを使って人物や動物を撮ると、網膜の毛細血管がフラッシュの光を反射して、目が赤く写ることがあります。	個人差が大きく、周囲の明るさなどにも 影響を受けます。赤目軽減(②)に設定 すると、発生頻度を大幅に減少できます。	P.94

エラー表示一覧

カードなどに問題が起きると、コントロールパネルや液晶モニタにエラーメッセージが表示されます。

カードに関するエラーメッセージが表示されたときは、カードをカメラから取り出して 入れなおしてみてください。それでもエラーメッセージが表示されるときは、下表にし たがって対処してください。

ファインダ の表示	コントロールパネル の表示(点滅)	が 液晶モニタ の表示	エラーの意味	対処
8888 oR	- <u>[]</u> - []	CARD COVER OPEN	カードカバーが 開いています。	カードを入れて、カードカバーを閉じ てください。
8888			そのカードで、撮影、再生、消去はできません。	カードの金属部分をクリーニングペーパーでふいてからもう一度入れなおしてください。それでもなおらないときは、このカードは使えません。フォーマットしてください。フォーマットするとカード自体は使えるようになることがありますが、カードに入っている画像はすべて消えます。
<u>8888</u> - 9		NO CARD	カードが入ってい ません。	カードを入れてください。
0888 A	-F-U	UNFORMATED CARD	ットされていない	カードをフォーマットしてください。 フォーマットすると、カードに記録されている画像はすべて消えます。十字ボタンの左側を押してYESを選び、〇ペボタンを押すと、フォーマットされます。
C363 R	- <i>p</i> -1	WRITE PROTECT	貼ってあるか、フォ ルダにRead only 設定がされている か、再生専用のカ	ライトプロテクトシールをはがすか、 再生専用の設定を解除してください。それでもなおらないときは、カードに何らかの異常が発生しているので、画像をパソコンに転送するか、カードを2枚入れているときは、もう1枚のカードにコピーしてから、カードをフォーマットしてください。
(表示なし)		NO PICTURE		画像が入っているカードを入れるか、 撮影してください。

ファインダ の表示	コントロールパネル の表示(点滅)	液晶モニタ の表示	エラーの意味			対処	
(表示なし)	(撮影可能枚数が0になったので、これ以上撮影できません)	CARD FULL (カードがいっ ぱいです。残 りの容量があ りません)*1 CARD	撮影のとき	くな 上損 999 20 これ ん。	ったので、で 最影できませ 像のフォルダ 9、ファイル・ 99になった い以上撮影で	これ以 けん。 で番号が で、 できませ	カードを交換するか、不要な画像を 消すか、画像をパソコンなどに転送 してから全コマ消去してください。 カードを交換するか、画像をパソ コンなどに転送してから全コマ消 去してください。 カードを交換するか、不要な画像を
(表示なし)		FULL (表示なし)	ノリント予約のとき	くな 予 え ま れ ア イ	ったので、こ かその変更 せん。(プリ 行うと、カー ルが作られ	プリント 更を行 リント予 ードにフ ます)	消すか、画像をパソコンなどに転送してから全コマ消してください。 時間をおいてから電源を入れなお
(32/1/160)	- 14 -	(32/1/60)				micks	してください。
(表示なし)	(表示なし)	PICTURE ERROR	. —	6 .1			カードの金属部分をクリーニング ペーパーでふいてからもう一度入 れなおしてください。それでもな おらないときは、このカードは使え ません。
(表示なし)	(表示なし)	CAN NOT OPEN FILE	った画像	のカメラで	できません 操作はでき	っ。他の ます。	フォーマットするとカード自体は使えるようになることがありますが、 カードに入っている画像はすべて 消えます。
			撮った画像	のカメ	このカメラ 生できませ		撮影したカメラで再生してください。

*]

スマートメディアとコンパクトフラッシュ(またはマイクロドライブ)はクラスタサイズ(書き込みの単位量)が違うので、同じ容量でも同じ量の画像が入らないことがことがあります。このため、1枚のカードに入っている画像をもう1枚の同じ容量の空のカードに全コマコピーしても、「CARD FULL」と表示されてコピーできないことがあります。この場合は、コピーする画像を減らすか、もっと容量の大きいカードにコピーしてください。

商品に関する技術的なお問い合わせ窓口

オリンパス光学工業株式会社カスタマーサポートセンター 〒192-8507 東京都八王子市石川町2951

TEL 0426-42-7499 FAX 0426-42-7486

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/

受付日時 AM 9:30~17:00 (土・日・祭日・および当社休日を除く)

●お問い合わせいただく前に(お願い)

- ・より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが次ページ のサポート用カルテの内容をあらかじめご確認ください。
- ・FAXまたは郵便またはE-mailでお送りいただく場合は、所 定の項目は必ずご記入ください。
- ・本書の裏表紙をご覧になり、お近くのアクセスポイントをご 確認ください。



送付先:オリンパス光学工業株式会社カスタマーサポートセンター

FAX 0426-42-7486

サポー	ト	用力	П	ァテ
- 3 //\	l .	m / J	_	,,

お名前	フリガナ							
連絡先 ご住所	□自宅□	会社						
お問い合	わせ日	年	月	日	お買い上げ日:	年	月	日
製品名(型番)							
シリアル都(製品底面に	野に記載されていま	ਰ)						
			状況把握	が難しい	ので、お手数ですができるカ	ごけくわしくる	ご記入くだ	さい
●ご使用	のパソコンの	種類 :						
	一・型番等)							
●メモリ								
	ディスクの空							
	ヒバージョン							
	のパソコンの							
(Mac OSの場合) コントロールバネルや機能拡張の内容:								
(Windowsの場合) [コントロールバネル] − [システム] − [デバイス マネージャ]の内容: ●その他接続されている周辺機器名:								
				<i>.</i>				
●问越の	●問題のご使用アプリケーションソフト名:							
バージョン: ●問題のご使用弊社ソフト名:								
		・ジョン:						
8885七72%			=++++	٠,ـ	 ージ・症状の再現性な	r Lë ·		
			– –		ーン・症状の再現性で だけくわしくご記入く	_		
(0.2	PH ~=~=	, ш, ш, ш,				.,,		

用語解説

A-Z

AE(エーイー) Automatic Exposure

自動露出。カメラに内蔵された露出計で自動的に露出を決める方式。このカメラには、絞りとシャッタースピードをカメラに任せるP(プログラムモード)、絞り値を決めてシャッタースピードをカメラに任せるA(絞り優先モード)、シャッタースピードを決めて絞り値をカメラに任せるS(シャッタースピード優先モード)の3種類があります。

A(絞り優先モード) Aperture priority AE Mode

絞り値をユーザーが決めると、カメラがシャッ タースピードを変化させ、適正な露出で撮影し ます。

CCD charge coupled device

撮像素子。カメラの中で、レンズを通して受け 取った光を電気信号に変換します。

DCF形式 Design rule for Camera File System

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された画像ファイルに関する規格。

DPOF(ディーポフ) Digital Print Order Format

スマートメディアやコンパクトフラッシュに記録した画像をプリントするときに、あらかじめ、どの画像を何枚プリントするか、インデックスプリントするか、日付や時刻をプリントするかなどをカードに記録するための規格。DPOF対応のプリンタやプリントショップでプリントできます。

EV(イーブイ) Exposure Value

露出値。絞り値がF1、シャッタースピードが1 秒のときをEVOとし、絞りを1段絞る、または シャッタースピードを1段速くするごとに数値 が1ずつ増加します。逆の場合は減少します。 また、EVは明るさとISO感度でも表すことができ、ISO感度が2倍になると、1EV増加し、1/2になると1EV減少します。

ICCプロファイル International Color Consortium

各機器の色データ出力をデバイスインディペン デントカラー空間に変換するためのデータのこ とです。このような標準の色空間に変換するこ とによって、各機器間のカラーマネージメント を実現します。

ISO感度

国際標準化機構(ISO)の規格で決められたフィルムの表示方法。通常「ISO 100」のように表記します。

数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光するようになります。 このカメラは、感度を変えて撮影することができますが、その単位はISO感度を使っています。

IS mode(インターレーススキャンモード)

メカニカルシャッターにより、1/640秒までの シャッタースピードを設定できます。5.0M CCD の解像度を最大限に利用した撮影ができます。

JPEG(ジェイペグ) Joint Photographic Experts Group

カラー静止画像の圧縮方式。このカメラで撮影した画像は、画質をSHQ、HQ、SQに設定するとJPEG方式でカードに記録されます。

パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

M(マニュアルモード) Manual Mode

シャッタースピードと絞り値を自分で設定して 撮影するモードです。 P(プログラムモード) Program Mode

カメラが自動的に適正な絞り値とシャッタース ピードを決めます。

PS mode(プログレッシブスキャンモード) 電子シャッターにより、2~1/4000秒と1/

18000秒の高速シャッタースピードを設定できます。ただし、垂直解像度がIS modeの1/2に落ちます。

RAWデータ

未加工のデータ。ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行っていない、撮影したままのデータのことをいいます。当社が独自に開発したファイルなので、画像として表示するには専用のソフトが必要です。一般のソフトウェアで表示したり、DPOFでプリントすることはできません。拡張子は「.orf」。

S(シャッタースピード優先モード) Shutter speed priority AE Mode

シャッタースピードをユーザーが決めると、カメラが絞り値を変化させ、適正な露出で撮影します。

TIFF(ティフ) Tagged Image File Format

モノクロやカラーの画像データを保存するためのフォーマット。スキャナ用のアプリケーションやグラフィックス用のアプリケーションで扱うことができます。このカメラでは、圧縮しない画像のフォーマットに採用しています。

TTLコントラスト検出AF

レンズを駆動しつつCCDでとらえた画像のコントラストを検出し、それがピークになるところまでレンズを駆動することによりピント合わせを行う方式。コントラストがほとんどないような被写体では、ピント合わせができない場合が

あります。このカメラは、アクティブAFで距離 を測定した後で、さらにこのTTLコントラスト 検出AFでピント合わせを行うハイブリッドAF 方式によって、高速で正確なピント合わせを実 現しています。

あ

赤目現象

フラッシュを使って人物や動物を撮影したときに、目が赤く写ってしまう現象。瞳孔を通して網膜の血管に反射したフラッシュの光が写ってしまうことによって起きます。暗い場所では瞳孔が開くので起きやすく、レンズとフラッシュの間の距離が短い場合にも起きやすくなります。逆に、明るい場所で撮るときや、外部フラッシュを使うときは、起きにくくなります。「赤目軽減モード」にすると、赤目現象を軽減させることができます。

アクティブAF

被写体に赤外光を投射し、その反射光を光位置 検出センサで検出し、三角測距の原理により被 写体までの距離を測定する方式。この距離デー タを用いることで、このカメラは、従来のTTL コントラスト検出AFによるピント合わせ時間を 大幅に短縮します。

圧縮率

画像などのデータの内容を一部省略してファイルサイズを小さくすることを、圧縮するといい、圧縮によって小さくなる割合を圧縮率といいます。実際の圧縮率は、画像によって変わるので、このカメラで画質として設定する圧縮率はあくまで目安とするためのものです。

色温度

光源の色を表すための指標。絶対温度の単位K (ケルビン)で表します。プランクの放射則にした がった理想的な黒体を熱していくと、温度によっ て、暗赤色から、オレンジ、黄色、白、青白色

用語解説

と、発光する色が変わっていくので、その色を絶 スポット測光 対温度で示すことができます。ただし、蛍光灯の ように実際の温度と色温度が異なることもありま す。プリセットホワイトバランスのときは、色温 度を使って光源の色を設定します。

か

けられ

レンズ鏡筒やレンズフードなどの影になって、 フラッシュの光が届かず、撮影画面の一部が暗 くなってしまうこと。レンズ鏡筒やレンズフー ドなどによって、レンズに入る光がじゃまされ て、画面の隅が写らないことをいう場合もあり ます。

ゴースト

太陽などの非常に明るいものを撮影したとき に、その光と対称的な位置に現れる影。レンズ 内部での再反射によって起きます。

合焦

ピント合わせを行って、被写体にピントが合っ た状態。

コンパクトフラッシュ

小型のフラッシュメモリカード。このカメラで は、画像を記録するのに使います。

さ

シャープネス

画像の輪郭の鮮鋭度、鮮明さのことです。

絞り

レンズを通して入ってくる光量を調節する機 構。値が小さいほど光が多く入り、値が大きい ほど少なくなります。最小の絞り値にすること を絞りを開放にするといい、絞り値を大きくす ることを絞り込むといいます。絞りを開放にす →ピント ることで、ボケの効果を使って遠近感を表現す ることができます。

ファインダの中央のごく一部を測光する測光方 式。このカメラでは、ファインダのスポット測 光エリアマークの範囲内を測光します。被写体 の特定の部分に露出を合わせることができるた め、明暗差の大きい被写体を撮影するときなど に適しています。

スマートメディア

フラッシュメモリをベースにした、厚さ 0.76mmの記録用メディア。画像を記録するの に使われ、3V(3.3V)用と5V用があります。こ のカメラで使用できるのは3V(3.3V)用です。

t=

中央重点測光

画面中央部の被写体を中心に広い範囲で測光する 測光方法。通常の撮影に適していますが、画面の 中に極端に明るい所や暗い所があると、全体の露 出が、そちらに影響されることがあります。

デジタルESP測光 Digital Electro Selective Pattern

分割測光素子によって周辺部と中心部を個別に 測光し、演算して露出を決める測光方法。

は

ハレーション

極端に強い光を撮影したときに、その光が、撮 影画面のその光以外の部分に影響をおよぼすこ یے

1コマ撮影

シャッターボタンを1回全押しすると、1枚の画 像が撮影されること。

フォーカス

被写体

撮影する人物、風景、静物など。

ピント

焦点。フォーカス。

ポイント・オブ・フォーカスのポイント(オランダ語でピュント)がなまってできたといわれる日本だけの俗語。画像でもっとも鮮明な像を結ぶ位置。ピントより手前にあるもの、ピントより先にあるものは、ピントから離れるほど像がぼけていきます。ピントが合っていないことを俗にピンボケといいます。

フォーマット

①画像や文書の形式。このカメラの画像の形式はTIFF、JPEG、RAWデータの3種類。

②初期化のこと。このカメラではスマートメ ディアやコンパクトフラッシュを初期化するこ とをフォーマットといいます。

フレア

レンズ面やカメラの内部で反射した光によって、画面の一部、または全体の明るさが変わったり、シャープさが低下したりすること。

恚

マイクロドライブ

コンパクトフラッシュサイズのハードディスクドライブ。このカメラでは、画像を記録するために使います。

マクロ撮影

接写。被写体に近づいて撮影すること。このカメラでは、20cm~60cmの距離にある被写体をマクロモードで撮影します。最短撮影距離は20cmで、ズーム位置(ズームの倍率)が変わっても変化しません。

マニュアルフォーカス(MF)

自分でフォーカスリングを回してピントを合わ せること。

5

連写

シャッターボタンを全押しし続けている間、連続して何枚もの画像が撮影されること。このカメラでは、連写できるように設定すると1回に4枚まで連写できます。

霧出

CCD(撮像素子)に入る光の量。絞り値とシャッタースピードの組み合わせで調節します。この組み合わせを、被写体の明るさに応じて自動的に決めることをAE(自動露出)といいます。

露出補正

AEで決まった露出を変化させ、補正すること。 増やす場合をプラス補正、減らす場合をマイナ ス補正といいます。

索引

数字

1コマ撮影 210 1コマ消去 53 2nd-CURTAIN → 後慕シンクロ

Α

ACアダプタ 27 AE 208 AEロック 89 AF 68 AFターゲットマーク 68,69, 201

В

BKT → オートブラケット撮影 bulb 80

С

CAMEDIA Master 114 CCD 68, 208 CF → コンパクトフラッシュ

D

DCF形式 208 DPOF 168, 176, 208

E

ESP → デジタルESP測光 EV 208

Н

HQ 112

ISO 47, 92, 102, 208

J

JPEG方式 116, 208

М

MF → マニュアルフォーカス R

RAWデータ 114,169,171, 173,209 REC VIEW 137

S

SHQ 112 SLOW → スローシンクロ SM → スマートメディア SQ 112

IT

TELE 44,47 TIFF 112,209 TTLコントラスト検出AF 209

U

USB 178

w

WB → ホワイトバランス WIDE 44, 47

赤目軽減発光 95

あ

赤目現象 209 アクティブAF 209 圧縮率 116.209 後幕シンクロ 94 **一覧表示** 51 色温度 107.111.209 インターバル撮影 130 インタレーススキャンモード 82, 208 インデックス表示 51 インデックスプリント 172 液晶モニタ 17, 39, 49, 154, 189, 199, 200 エラーメッセージ 204 オートF値 102 オート発光 94 オートフォーカス 68 オートブラケット撮影 90 オートホワイトバランス 106. 108

おきピン 71

か

カード 30, 37, 42, 133, 156, 168, 198, 204 階調 118 開放撮影 56 拡大表示 50 画質 112 感度 47.92.208 輝度成分グラフ 121 逆光撮影 57 キャッチライト効果 58,100 強制発光 95 記録画素数 36.116 クローズアップ撮影 61 けられ 101,210 広角 44, 47, 56 合焦 210 高速シャッター 78 ゴースト 57,210 コピー 156 コントラスト 118 コントロールパネル 8, 17, 35, 37, 198, 199, 200, 202 コンバージョンレンズ 17. 68, 144 コンパクトフラッシュ 30.

134, 156, 188, 205,

さ

210

再生モード 48, 150 撮影可能枚数 36 撮影距離 45, 102 撮影情報 150 撮影範囲 45 撮影モード 74 時刻 138, 174, 203 自動露出 → AE 視度調整 38 絞り 73.210 絞り値 56,59,76,102 絞り優先モード 74.76.208 シャープネス 117,210 シャッター音 134 シャッタースピード 60 シャッタースピード優先モード 74, 78, 209 シャッターボタン 40 出荷時 142, 191 消去禁止 52 焦点 → ピント 白飛び 101 ズーム 44 ストラップ 21 スポット測光 87 スマートメディア 30,52, 53, 133, 156, 188, 205, 210 スミア 76 スライドショー 152 スリープ状態 54.140.197 スローシャッター 78 スローシンクロ 64.94 接写 → マクロ セルフタイマ 125, 201 鮮鋭度 117 全押し 40 全コマ消去 160

た

中央重点測光 87,210 ディストーション 45 デジタルESP測光 87,210 テレビ 153 電池 12, 22, 35, 54, 197, 203 電池節約状態 54,140

な

流し撮り 78

日中シンクロ 58 ノイズリダクションモード 63.119

は

バウンス 100 パソコン 177, 200 バックライト 17 発光禁止 95 発光量 98 花火 65 ハレーション 210 半押し 40,68,69,89 ビープ音 136 日付 138, 174, 203 ヒストグラム 121, 151 ピント 43,59,67,70,201. 211 ファイルサイズ 112, 116 ファイル番号 164 ファイル名 164 ファインダ 9,38,198,201, 202 フィルター 56, 143 フォーカス → ピント フォーカスリング 72 フォーカスロック 69,70 フォーマット 162, 211 フォルダ番号 164 フラッシュ 15, 46, 57, 58, 64, 88, 93, 107, 200, 201, 202 プリセットホワイトバランス 106, 111, 203 プリンタ 176 プリント 167 フレア 57,211

プログラムモード 74,75,

209

プログレッシブスキャンモード 84. 209 プロテクト 52 望遠 44, 47, 56, 61 ポートレート 56 ホワイトバランス 65.106

ま

マイクロドライブ 32, 188, 205, 211 マクロ 44, 61, 68, 201, マニュアルフォーカス 72, 211 マニュアルモード 74,80, 208 メニュー 190, 203

夜景 62, 63, 64 夕焼け 65

5

リセット 143 リモートケーブル 128 リモコン 126, 135 連写 60, 124, 211 レンズキャップ 34.54 レンズフード 57 露出 57.88.211 露出補正 88,91,211 歪曲収差 45

わ

ワンタッチホワイトバランス 106, 109

OLYMPUS®

オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル

アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ)

札	幌 011-231-2338	金	沢 076-262-8259
仙	台022-218-8437	大	阪 06-6252-0506
新	潟 025-245-7343	高	松 087-834-6180
東	京(八王子) 0426-42-7499	広	島 082-222-0808
松	本 0263-36-2413	福	岡 092-724-8215
静	岡 054-253-2250	鹿り	凡島 099-222-5087
名記	5屋 052-201-9585	沖	縄 098-864-2548

※上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、オリンパスカスタマーサポートセンター に転送されます。(アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。)なお、調査 のため、回答までにお時間をいただくことがありますのでご了承ください。

営業時間 9:30~17:00(土・日曜、祝日及び弊社定休日を除く)

※オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ でデジタルカメラおよび関連製品の情報を提供しております。

国内サービスステーション(修理受付窓口)

※土・日曜、祝日および年末年始は原則として休みます。オリンパスプラザ内の東京サービスステーションは 土曜も営業しております。

東 京〒101-0052	千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内)	Tel.03(3292)1931
札 幌 〒060-0034	札幌市中央区北4条東1の2の3 札幌フコク生命ビル	Tel.011(231)2320
仙 台 〒981-3133	仙台市泉区中央 1 の 13の4 泉エクセルビル	Tel.022(218)8421
新 潟 〒950-0087	新潟市東大通り2の4の10 日本生命新潟ビル	Tel.025(245)7337
松 本 〒390-0815	松本市深志1の2の11 松本昭和ビル	Tel.0263(36)5331
名古屋 〒460-0003	名古屋市中区錦2の19の25 日本生命広小路ビル	Tel.052(201)9571
金 沢 〒920-0024	金沢市西念 1の1の3 コンフィデンス金沢	Tel.076(262)8257
大 阪 〒542-0081	大阪市中央区南船場2の12の26 オリンパス大阪センター	Tel.06(6252)6991
高 松 〒760-0007	高松市中央町11の11 高松大林ビル	Tel.087(834)6166
広島 〒730-0013	広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル	Tel.082(228)3821
福 岡 〒810-0004	福岡市中央区渡辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル	Tel.092(761)4466
鹿児島 〒892-0846	鹿児島市加治屋町 12の7 日本生命加治屋町ビル	Tel.099(225)1105
沖 縄 〒900-0015	那覇市久茂地3の1の1 日本生命那覇ビル	Tel.098(864)5396